

## Notenständer Start

Start ist ein stabiles Stahlstativ mit schwarzlackierter Notenplatte aus Aluminium. Die Höhenregulierung erfolgt stufenlos mit Flügelschraube. Das Teleskoprohr ist elektro verzinkt. Die Neigung der Notenplatte wird durch eine Flügelschraube reguliert. Die Platte kann leicht abmontiert werden. Ein Halter für Beleuchtung ist vorhanden.

### Als Zubehör

gibt es eine Lampe (LED und Halogen), ein Gestell zur Verladung, ein längeres Teleskoprohr sowie eine etwas schwereres

Modell. Es gibt eine Tischmodelle für Gebrauch auf Tisch/Bank.

Die zusammenfaltbare Variante nennen wir *Swing*. Diese hat ein aufklappbares Stutzbein. Für diese Modelle gibt es eine Transportkiste mit Platz für vier Notenständer. Für den Gebrauch im Freien gibt es eine Plexiglasscheibe, die Notenblätter auf ihrem Platz halten



Swing, aufklappbare Stuhlbeine



Halter für Beleuchtung

### Daten

|              |  |
|--------------|--|
| Gewicht:     | 3 kg ( 5 kg)   |
| Höhe:        | 62-105 cm oder 82-125 cm vom unteren Rand der Notenplatte. |
| Notenplatte: | 53x34 cm. Gestelltiefe 4 cm.                               |
| Fussbreite:  | 45 cm  |

